

VIBRAČNÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ

Návod na používanie

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a zakúpenie tohto produktu. Veríme, že budete s používaním prístroja RELAX MAX veľmi spokojní.

Aby Vám prístroj slúžil čo najlepšie a bezpečne, prečítajte si pozorne tento návod skôr, než ho začnete používať. Návod si uschovajte aj pre prípadnú neskoršiu potrebu.



Popis častí



Masážny nastavec

- 1 - Ochranný nastavec zo sieťoviny
- 2 - Pilníkový nastavec
- 3 - Plochý nastavec
- 4 - Guličkový nastavec
- 5 - Zvlňnený nastavec

Účel používania

Vibračný masážny prístroj RELAX MAX obsahuje 5 účinných nastavcov:

- 1) PLOCHÝ NADSTAVEC: pre masáž a uvoľnenie svalstva šije, ramien a chrbta
- 2) ZVLNENÝ NADSTAVEC: pre masáž celého tela, tvar nastavca so štyrmi vlnkami pomáha pri boji s tukom
- 3) GULIČKOVÝ NADSTAVEC: s 8 otočnými guľôčkami, nastavtec je určený pre hĺbkovú masáž a boj proti celulitíde. Pre zdokonalenie účinku odporúčame používať so zoštíhľujúcimi gémi a krémami. Dá sa použiť aj s esenciálnymi olejmi. Používané gély, krémy a oleje sa zároveň lepšie vstrebajú do pokožky a účinné zložky budú lepšie pôsobiť a vyživovať pokožku.
- 4) PILNÍKOVÝ NADSTAVEC: pre odstránenie odumretej pokožky na nohách.
- 5) Ďalej je súčasťou prístroja prídavný ochranný NADSTAVEC ZO SIEŤOVINY: pre Vaše bezpečie, chráni vlasy pred namotáním na prístroj.

RELAX MAX odporúčame používať všetkým, ktorí hľadajú cestu k zdokonaleniu a tvarovaniu postavy, zlepšeniu zdravia, uvoľneniu svalového napätia a celkovú relaxáciu tela i duše.

Inštrukcie k zostaveniu

Nadstavce pre masáž

- Pokiaľ budete prístroj používať v blízkosti vlasov, vždy používajte ochranný nastavtec zo sieťoviny!
- Ochranný nastavtec zo sieťoviny zabráni namotaniu vlasov na prístroj.
- Najprv nasadíte nastavtec určený pre masáž.
- Potom nasadíte ochranný nastavtec zo sieťoviny.
- Pokiaľ tento postup nedodržíte, ochranný nastavtec zo sieťoviny nebude plniť svoj účel.



Nesprávne používanie masážneho prístroja spôsobí namotanie vlasov

Nastavtec pilníkový

- Pri použití tohto nastavca ochrannú sieťku nenasadzujte.

Inštrukcie k používaniu

1. Zapojte elektrickú zástrčku prístroja do elektrickej zásuvky.
2. Otočným gombíkom zapnite prístroj. Týmto otočným gombíkom zároveň regulujete rýchlosť otáčania hlavice, teda intenzitu masáže.
 - Pre zvýšenie rýchlosti otáčajte v smere hodinových ručičiek.
 - Pre zníženie rýchlosti otáčajte proti smeru hodinových ručičiek.
3. Po ukončení aplikácie vždy vypnite prístroj návratom otočného gombíka do pôvodnej pozície (vypnutie rotácie hlavice) a vytiahnite zástrčku prístroja z elektrickej zásuvky.
4. Nenechávajte prístroj zapnutý v elektrickej zásuvke, pokiaľ ho nepoužívate.

Upozornenie: Pred použitím sa uistite, že je ochranná sieťka správne nasadená.

Poznámka: Pri používaní nadstavca s pilníkom sa ochranná sieťka nenasadzuje.

Čistenie a údržba

Najprv sa uistite, že je zástrčka prístroja vytiahnutá z elektrickej zásuvky.

Nedvíhajte prístroj držaním za elektrický prírodný kábel.

Do prístroja sa nesmú dostať tekutiny.

Povrch prístroja utrite vlhkou handričkou.

Nečistite abrazívnymi čistidlami, povrch by sa mohol poškodiť a poškriabať.

Nečistite liehom, čistidlami obsahujúcimi alkohol a inými agresívnymi čistidlami.

Bezpečnostné inštrukcie

- Nepoužívajte prístroj na masáž brucha, pokiaľ ste tehotná.
- Nie je vhodné vykonávať masáž ihneď po jedle. Obecne sa odporúča vyčkať 1,5 až 2 hodiny po hlavnom jedle.
- Prístroj ukladajte mimo dosahu detí. Prístroj nie je detskou hračkou. Pri používaní prístroja sa uistite, že sú deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k ich zraneniu.
- Masáž jednotlivé časti tela by nemala trvať dlhšie než 15 minút.
- Prístroj nesmiete držať, pokiaľ máte vlhké či mokré ruky,
- Chráňte prístroj pred pôsobením vysokých teplôt. Nekladte prístroj do blízkosti ohňa či iných zdrojov tepla.
- Nepoužívajte prístroj vonku, je určený na používanie vo vnútri.
- Prístroj nenechávajte v prevádzke bez dozoru.
- Chráňte prístroj pred vniknutím vody či iných tekutín.
- Nikdy prístroj nepoužívajte v blízkosti vody obsiahnutej napr. v nádobách, umývadlách, vaniach, bazénoch a pod.!
- Chráňte elektrický prírodný kábel pred poškodením (kábel nesmie viesť cez ostré hrany, byť priškripaný vo dverách, nesmiete ho krútiť a pod.).
- Prístroj neťahajte a neprenášajte za prírodný kábel.

- Neodpájajte prístroj ťahom za kábel. Pri odpájaní uchopte za zástrčku.
- Pred vlastným pripojením prístroja do elektrickej zásuvky sa uistite, že hodnota napätia uvedená na typovom štítku prístroja je v súlade s hodnotou napätia vašej elektrickej napájacej siete.
- Okamžite vytiahnite zástrčku prístroja z elektrickej zásuvky, pokiaľ prístroj funguje neobvykle, spadol vám na zem alebo sa do prístroja dostala voda či iná tekutina. Kontaktujte kvalifikovaný odborný servis.
- Pokiaľ je prívodný elektrický kábel poškodený, prístroj nesmiete používať. Zaistite výmenu prívodného kábla kvalifikovaným elektrikárom.
- Nepokúšajte sa prístroj sami opravovať ani akokoľvek pozmeniť. Prístroj sami nerozoberajte, všetky opravy patria do rúk kvalifikovaného elektrikára. Pokiaľ sami zasiahnete do vnútorných častí prístroja, rozoberiete prístroj, môžete ho poškodiť či urobiť jeho používanie veľmi nebezpečným a zapríčiniť až smrteľné zranenie.
- Prístroj nepoužívajte na iné účely, než uvedené v tomto návode.

Technické údaje

Menovité napätie: 230V~

Menovitá frekvencia: 50Hz

Menovitý príkon: 25W

Ochrana životného prostredia

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo.



Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode.

Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych alebo poškodených médií a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby.