

Všeobecné zásady bezpečnosti a upozornenia pri používaní elektrických a elektronických zariadení

(ručné a čelové baterky, prenosné a stacionárne reflektory, zariadenia napájané z elektrickej siete 230 V a akumulátorov, ako aj domáce spotrebiče, napríklad sekáče na zeleninu, akumulátorové mixéry, prenosné kuchynské spotrebiče)

1. Bezpečné používanie osvetľovacích zariadení a domácich spotrebičov

Ochrana zraku a pokožky

Pri používaní osvetľovacích zariadení sa vyhýbajte smerovaniu intenzívneho svetla priamo do očí.

Pri používaní sekáčov na zeleninu alebo mixérov vždy zaistíte ochranný kryt pred spustením zariadenia.

Bezpečná manipulácia so spotrebičmi

Domáce spotrebiče, ako sekáče na zeleninu či mixéry, používajte výhradne podľa návodu.

Nikdy nekladajte ruky ani predmety do zariadenia počas jeho prevádzky.

Zahrievanie zariadení

Osvetľovacie zariadenia aj kuchynské spotrebiče sa môžu pri intenzívnom používaní zahrievať.

Uistite sa, že nie sú umiestnené v blízkosti horľavých materiálov.

2. Manipulácia s batériami a akumulátormi v prenosných zariadeniach

Kompatibilita napájania

Používajte len originálne batérie alebo akumulátory odporúčané výrobcom.

Nevhodné zdroje napájania môžu poškodiť zariadenie, spôsobiť prehrievanie alebo dokonca požiar.

Nabíjanie akumulátorov

Dodržiavajte odporúčania výrobcu týkajúce sa nabíjania.

Nenechávajte zariadenia pripojené na nabíjanie cez noc, pokiaľ to výrobca neodporúča.

Nadmerné nabíjanie skracuje životnosť batérie a môže spôsobiť jej prehrievanie.

Skladovanie akumulátorov

Pri dlhšom nepoužívaní zariadenia (napr. baterky, sekáče) vyberte batérie a skladujte ich na suchom a chladnom mieste.

Vyhňte sa priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám.

3. Bezpečné používanie zariadení napájaných zo siete (230 V)

Káble a elektrické pripojenia

Pred zapnutím zariadenia skontrolujte stav napájacieho kábla.

Poškodené káble môžu predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom.

Ochrana pred vodou

Nepoužívajte elektrické zariadenia v blízkosti vody, pokiaľ nie sú vodotesné.

Kuchynské spotrebiče neponárajte do vody, ak to výrobca výslovne neodporúča.

Ochrana pred prepätím

Zariadenia s vysokým výkonom (napr. reflektory, mixéry) zapájajte do zásuviek s prepäťovou ochranou, aby sa zabránilo poškodeniu elektroniky.

4. Inštalácia a príprava zariadení na používanie

Stabilné umiestnenie

Umiestnite kuchynské aj osvetľovacie zariadenia na stabilné povrchy, aby sa zabránilo ich prevrhnutiu alebo pádu počas prevádzky.

Kontrola zabezpečenia

Pred zapnutím sekáčov alebo mixérov sa uistite, že sú bezpečnostné kryty správne nasadené a uzamknuté.

Prenos a manipulácia

Pri prenášaní prenosných reflektorov alebo kuchynských spotrebičov dbajte na to, aby napájacie káble alebo batérie neboli namáhané či vystavené mechanickému poškodeniu.

5. Ochrana používateľov a detí

Nebezpečné spotrebiče pre deti

Kuchynské zariadenia s ostrými čepeľami (napr. sekáče, mixéry) uchovávajte mimo dosahu detí.

Silné svetlo z LED reflektorov nie je vhodné na detské hry, pretože môže poškodiť zrak.

Bezpečné používanie pre neskúsených používateľov

Dohliadajte na seniorov a mladistvých pri používaní elektrických zariadení alebo im poskytnite potrebné školenie.

6. Údržba a opravy zariadení

Čistenie kuchynských spotrebičov

Pred čistením vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete alebo vyberte batérie.

Nepoužívajte vodu na čistenie elektroniky, pokiaľ to výrobca neodporúča.

Technické kontroly

Pravidelne kontrolujte stav zariadenia, najmä ostria v sekáčoch, batériové kontakty v baterkách a napájacie káble.

Opravy len v autorizovanom servise

Nepokúšajte sa opravovať elektrické zariadenia sami. V prípade poruchy ich zverte do autorizovaného servisu výrobcu.

7. Bezpečné používanie v rôznych podmienkach

Odolnosť voči vonkajším vplyvom

Používajte zariadenia podľa ich určenia – vonkajšie reflektory musia mať primeranú ochranu proti vode a prachu (napr. IP65).

Kuchynské spotrebiče sú určené len na použitie v interiéri.

Extrémne teploty

Nepoužívajte zariadenia pri teplotách mimo odporúčaného rozsahu – mráz aj vysoké teploty môžu ovplyvniť ich fungovanie.

8. Likvidácia a recyklácia

Bezpečné zneškodnenie batérií a akumulátorov

Použitú batériu a akumulátor odovzdajte na zberné miesta nebezpečného odpadu.

Nevhadzujte ich do bežného odpadu.

Recyklácia elektrospotrebičov

Poškodené kuchynské spotrebiče, baterky a ďalšie elektronické zariadenia odovzdajte do zberného dvora elektroodpadu podľa platných predpisov.

Ekologický prístup

Vyberajte si energeticky úsporné zariadenia a preferujte materiály vhodné na recykláciu, čím znížite ich vplyv na životné prostredie.