

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PATPET 776



Funkcia:

- 1) Dobíjací – jak vysílačka, tak přijímač 2)
Ponoritelný přijímač 3) Nastavitelná
úroveň vibrací a el. výboje (rozmezí 1-99)
- 4) Výber zo 4 módov – svetlo, zvuk, vibrácie a el. výboj
- 5) Možnosť rozšírenia až pre 3 psy 6) Stand-by mód
slúžiaci k šetreniu batérie (po 5 minútach nečinnosti)

Upozornenie: Vysílačka disponuje režimom spánku a tiež pojistkou proti nežiaducemu vyslaniu impulzu. Preto odporúčame natrénovať používanie nanečisto: Položte si prijímač pred sebou a vyskúšajte mačať tlačidlá funkcií. Pri prechode z funkcie zvuku je napríklad nutné ztlačiť tlačidlo impulzu 2x pre vyslanie povelu.

Tipy:

- 1) Pred prvým použitím zariadenia plne nabijte a vyskúšajte funkčnosť obojku
- 2) Výcvik začnite vždy na najnižšej úrovni el. výboje a vždy sledujte správanie svojho psa 3)
Pred použitím el. výboje skúste najprv psa upozorniť pomocou zvuku alebo vibrovania 4)
Vždy požadujte vykonanie iba jedného povelu, aby pes nebol zmatený. Vo výcviku buďte dôslední
a trpezliví zároveň

5) Prohlížejte psovi kožu na krku, či nedochádza k podráždeniu



Pred prvým použitím:

- 1) Plne nabijte vysielateľ pomocou priloženého kábla – viac než 5 hodín (poprvé). Po dobu nabitia na obrazovke ikonka batérie. Pokiaľ již neblíkajú, je vysielateľka plne nabitá
- 2) Plne nabite prijímač pomocou priloženého kábla. Po dobu nabíjania bude problikovať kontrolka – po plnom nabití prestane blikáť
- 3) ST -BY REŽIM Ak není vysielateľka používána více než 3sec), prepnete sa do úsporného režimu – prebuzení stačí zmáčknúť AND tlačidlo. Ak nie je počas piatich minút vysielaný žiadny signál do prijímača, prepne sa do úsporného režimu – pre prebudenie stlačte na vysielateľi tlačidlo pre vyslanie vibračného alebo el. výboje. Tlačidlom OFF môžete prijímač vypnúť úplne.
- 4) SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ:
 - Stlačte tlačidlo pre/vypnutie na vysielateľke. Pomocou tlačidla CH vyberte kanál (ak máte iba jeden prijímač = CH1). Pomocou tlačidla „+“ a „-“ nastavte úroveň.
 - na prijímač stlačte tlačidlo, potom musíte po dobu 3 sekúnd kontrolka blikáť = párovací režim.
 - Na vysielateľi stlačte tlačidlo pre vyslanie vibrovania alebo el. výboje (10 sekúnd po zapnutí párovacieho režimu)
 - Po úspešnom spárovaní uslyšíte zvukové upozornenie
 - Ak máte viac prijímačov, postup zopakujte – vyberte kanál CH2 alebo CH3
- 5) Po dokončení spárování vyzkoušejte, nech všechny funkce pracují správně. Pro skúšanie el. výboje priložte k elektrodám priloženou testovací diódu. Po stlačení tlačidla pre vyslanie el. výboje začne dióda svietiť. Pre vyskúšanie svetla na vysielateľ stlačte tlačidlo, pre vyskúšanie na prijímač stlačte dlouze.
- 6) Provlekněte obojek přijímačem (ak chcete, provlekněte šňůrku vysílačkou)
- 7) Teraz je výcvikový obojek pripravený na použitie

Bezpečnosť:

Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti vášho psa, kontrolujte umiestnenie obojku, jeho dostatočné utiahnutie a správne umiestnenie elektrod. Kontrolujte tiež kožu v miestach dotyku elektrod, či sa tu nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade oboje nasadzujte na kratšie časové úseky, prípadne sa poraďte so svojím veterinárom

Obojek by nemal byť dlhšie než 12 hodín (jedná sa o obecné odporúčania pre všetky obojky, i neelektrické).

Nefunkčnosť zariadenia:

Zdá sa, že obojek nefunguje správne:

- znovu sa, že je vysílačka i prijímač plne nabitý
- podľa inštrukčného prijímača spárujte s vysílačom
- viac sa, že nie je intenzita korekcií na nulovú hodnotu
- dobre sa, že mále na vysílačke zvolen správny kanál (1 alebo 2)
- spárujte obojek, nastavte znovu a vyzkúšajte zariadenie

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí:

- používate sa, že máte správne zapojené konektory do siete a zariadenia
- otestujte obe zariadenia, či nie je závada v nabíjačke alebo sieti

Môj pes nereaguje na korekce:

- otestujte prijímač dle inštruktážnej výšky
- už sa, že sa elektrody dotýkajú kože
- zvýšenie hladiny korekcií

Technické údaje:

Vysílač

- Dosah - cca 800 metrov na voľnom priestranstve
 - Doba nabíjanie - 2 hodiny
 - Displej - LCD podsvietený
 - Anténa – integrovaná
 - Frekvence – 433 MHz
 - Krytí- IPX 1 (najzákladnejšia ochrana proti vode)
 - Hmotnosť – 65g
 - Rozmery - š.4,3 x v.8,5 x v.1,5 cm
-

Přijímač

- Anténa - integrovaná
 - Krytí - IPX 5 (vodooodolný prijímač)
- Nastaviteľný obvod obojku - 26 až 65 cm
- Hmotnosť – 35g
- Rozmery - š.4,8 x v.3,2 x v.2,4 cm