

Vážený pán/pani, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zabezpečili jeho správne používanie.

Uchovajte si tento návod pre budúce použitie a riaďte sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

1. POUŽITIE A POPIS ZARIADENIA

Kefa na čistenie okien je podceňovaným pomocníkom pri každodenných domácich prácach. Kombinuje dve kľúčové funkcie: mikrovláknovú špičku pre účinné čistenie a integrovanú stierku, ktorá odstraňuje vodu a zanecháva povrch okna bez šmúh a dokonale čistý. Mikrovláknová špička dokonale zachytáva nečistoty, prach a všetky nečistoty, čím zanecháva povrch okna dokonale čistý.

S touto kefou je čistenie okien rýchle a bezpečné. Bez nutnosti vychádzať na rebríky a plošiny dosiahnete dokonalú čistotu pohodlným spôsobom.

Segmenty rukoväte sa ľahko utáhujú a uvoľňujú, čo umožňuje rýchle prispôsobenie nástroja špecifickým podmienkam. Bezproblémový proces montáže a demontáže robí z používania tejto kefy skutočný potešenie.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
- Na čistenie zariadenia používajte mäkkú, suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Používajte podľa určenia – na odstránenie vody z hladkých povrchov, ako sú okná, zrkadlá, dlaždice, lak auta alebo sprchové kabíny.
- Pri používaní netlačte nadmerne – na odstránenie vody bez poškodenia povrchu stačí jemný, rovnomerný pohyb.
- Nepoužívajte stierku na horúcich povrchoch (napr. horúce okná auta) – môže to spôsobiť deformáciu gumového pásika.
- Nepoužívajte na drsných, ostrých alebo poškodených povrchoch, ktoré by mohli prerezať alebo zdeformovať gumený pásik.
- Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla – plastová rukoväť alebo gumený pásik sa môžu zdeformovať.
- Po použití opláchnite stierku pod tečúcou vodou a osušte ju – zabránite tým tvorbe vodného kameňa alebo plesní.
- Skladujte na suchom mieste, najlepšie zavesené alebo v držiaku, aby sa zabránilo deformácii gumeného pásika.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu.
- Vyhýbajte sa zdrojom zapálenia: vyhýbajte sa kontaktu s ohňom alebo zariadeniami generujúcimi teplo (môže viesť k požiaru).
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi a rozpúšťadlami.
- Fóliový obal výrobku uchovávajte mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusení).
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Výrobok vždy používajte podľa určenia.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Ergonomická rukoväť
- Mikrovláknno
- Dôkladné čistenie
- Nastavenie dĺžky
- Stierka na nečistoty s kefkou
- Možnosť zavesenia
- Detská postieľka
- Nylonové štetiny
- Rozmery: 68 cm - 156 cm
- Šírka štetca: 28 cm

TIPY A INFORMÁCIE O NAKLÁDANÍ S POUŽITÝMI OBALOMI



Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať vo vašom miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál by mal byť odovzdaný na mieste zberu odpadu určenom miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad. Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a výrobkov.

Výhradzujeme si právo na zmeny textu, dizajnu a technických údajov produktu bez predchádzajúceho upozornenia.