


Vážený pán/pani, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte s nižšie uvedenými pokynmi pre správne používanie produktu.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržiavanie jeho odporúčaní, pretože ich nedodržiavanie môže predstavovať hrozbu pre život alebo zdravie.



Úvod k používateľskej príručke

Táto používateľská príručka bola vypracovaná s cieľom pomôcť vám oboznámiť sa so správnym a bezpečným používaním zariadenia. Obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa obsluhy, údržby a bezpečnostných pravidiel, ktorých dodržiavanie zabezpečí bezproblémovú prevádzku zariadenia a predĺži jeho životnosť.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod. Informácie uvedené v tomto návode vám tiež pomôžu správne skladovať zariadenie, najmä ak ho nebudete používať dlhší čas.

Dodržiavanie nižšie uvedených odporúčaní vám umožní bezproblémovú a bezpečnú prevádzku produktu.



POZOR!

Používanie zariadenia spôsobom, ktorý nie je v súlade s informáciami uvedenými v návode, môže viesť k riziku zranenia osôb.

Použitie a popis zariadenia

Videovrátnik s kamerou je moderný systém kontroly prístupu, ktorý vám umožňuje sledovať vchod, viesť rozhovory s návštevníkmi a diaľkovo ovládať elektromagnetický zámok alebo bránu. Zariadenie zvyšuje bezpečnosť nehnuteľnosti tým, že umožňuje identifikovať návštevníkov bez nutnosti otvárania dverí. Vďaka Full HD kamere, obojsmernej komunikácii a kompatibilitě s aplikáciou Tuya je vhodný pre rodinné domy, byty, kancelárie a komerčné priestory.

Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov certifikácie CE sa tento produkt nesmie nijako prestavovať ani upravovať. Používanie produktu na iné účely, ako sú tie, ktoré sú opísané, môže viesť k jeho poškodeniu. Nesprávne použitie môže tiež viesť k nebezpečenstvám, ako sú skraty, požiar, úraz elektrickým prúdom atď.

POZOR!

- Nebezpečenstvo nesprávneho použitia!
- Používanie zariadenia iným spôsobom, ako je jeho určený účel, a/alebo používanie zariadenia akýmkoľvek iným spôsobom môže zahŕňať rôzne riziká.
- Zariadenie by sa malo používať iba na určený účel.
- Dodržujte postupy popísané v tomto návode na obsluhu.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.


TIP

- Zariadenie je potrebné skontrolovať, či je kompletne a či nie je viditeľne poškodené.
- V prípade neúplnej dodávky alebo poškodenia v dôsledku chybného balenia alebo prepravy kontaktujte, prosím, servisnú horúcu linku.

Technické údaje zariadenia

Model	810 ST+13S
Symbol	27802
EAN	5907451385968
Veľkosť monitora	6"
Rozlíšenie	1080p 2MP
Nočné osvetlenie	6 LED diód
Vyhradená aplikácia	Tuja
Napájací zdroj	Jednosmerné napätie 12 – 24 V / 2 – 5 A

Konštrukcia vonkajšej kamery






PREDNÁ ČASŤ

1. Mikrofón
2. LED diódy
3. Fotoaparát
4. Tlačidlo hovoru
5. Reprodukter

SPÄŤ

1. Sieťový port RJ45
2. Upínací konektor





Inštalácia

KROK 1



Vyvŕtajte otvory podľa montážnych otvorov dažďovej clony a pripevnite ju k stene pomocou skrutiek.

KROK 2

Vložte panel do dažďovej clony, zaveste ho zhora na háky a zospodu utiahnite upevňovaciu skrutku.

MONTÁŽNA VÝŠKA

- Kamera by mala byť namontovaná vo výške približne **150 – 160 cm od zeme** .
- Odporúča sa namontovať vnútorný monitor vo výške **140 – 150 cm od podlahy** , merané do stredu obrazovky.



Vybavovanie hovorov a otváranie dverí

PRIPOJENIE

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo hovoru na externom paneli.


Vnútorňý monitor začne signalizovať hovor.

Po prijatí hovoru je možná obojsmerná audio konverzácia.

Počas hovoru stlačte tlačidlo odomknutia na monitore, čím odomknete dvere alebo bránu.

Ak chcete hovor ukončiť, znova stlačte tlačidlo hovoru. Zariadenie pípne, aby potvrdilo ukončenie hovoru.

Vzhľad interného monitora



PREDNÁ ČASŤ

1. mikrofón

SPÄŤ

1. Rečník

2. Sieťový port

3. Príkon


Zostava monitora

Krok 1

Odstráňte nástenný držiak a pripevnite ho k stene pomocou skrutiek.

Krok 2

Zaveste monitor na nainštalovaný držiak.




Obsluha zariadenia

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Na domovskej obrazovke sú k dispozícii nasledujúce funkcie:

- Ticho
- VÝCHOD
- Návrat domov
- Monitor
- Pripojenia
- Manažment
- Správy
- Nastavenia



TICHO


Po stlačení tlačidla „Stíšiť“ sa ikona zmení na zelenú a aktivuje sa režim stlmenia.

Opätovným stlačením tlačidla sa zvuk zapne.

MONITOR

- Na domovskej obrazovke vyberte možnosť „Monitor“.
- Vyberte vstupné zariadenie.
- Na obrazovke sa zobrazí živý náhľad obrazu. PRIPOJENIA

1. Vyberte funkciu „Volat“.
2. Zadajte číslo budovy, číslo schodiska a číslo bytu.
3. Stlačte tlačidlo hovoru.




INFORMÁCIE

Funkcia „Informácie“ vám umožňuje zobrazíť históriu hovorov.

NASTAVENIA

Menu nastavení obsahuje:

- Informácie o zariadení
- Nastavenia projektu
- Nastavenia času
- Nastavenia zvonenia
- Údržba zariadenia
- Poplašné zóny
- Scenáre
- Wi-Fi
- Jazyk



INFORMÁCIE O ZARIADENIE

Zobrazujú sa nasledujúce:

- názov zariadenia,
- umiestnenie,
- ID zariadenia,
- IP adresa,
- verzia systému,
- verzia používateľského rozhrania.



NASTAVENIA ČASU

Vyberte možnosť:

Automatické získanie času

aby zariadenie automaticky synchronizovalo dátum a čas.

NASTAVENIA VYZVÁNENIA

Dostupné možnosti:

- melódia volania,
- melódia správy,
- Režim Nerušiť,
- hlasitosť konverzácie,
- hlasitosť zvonenia,
- čas na hovor,
- hmatové zvuky,
- automatické vyzdvihnutie.

ÚDRŽBA ZARIADENIA

Menu vám umožňuje:

- test zariadenia,
- nastavenia displeja,
- reštart,
- automatický reštart.

NASTAVENIA WIFI

- Vstúpte do ponuky Wi-Fi.
- Zapnite modul WiFi.
- Vyberte si bezdrôtovú sieť.
- Zadajte svoje heslo.
- Pripojte zariadenie k sieti.

DIZAJN

Po výbere možnosti „Projekt“ zadajte heslo:

123456

pre prístup k rozšíreným nastaveniam.

PROSTREDIE DOMOV

Predvolené číslo izby:

0101

Zadajte:

- číslo budovy,
- číslo jednotky,
- číslo izby,

a potom potvrdíte tlačidlom OK.

KONFIGURÁCIA SIETE

Predvolená IP adresa:

192.168.1.10

Pri použití viacerých monitorov musí byť každému zariadeniu priradená jedinečná IP adresa.

PREPOJENIE ZARIADENÍ

Zadajte IP adresu bránového panela:

192.168.1.100


a potvrdíte tlačidlom OK.

OBNOVENIE NA TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA

Táto možnosť obnoví výrobné nastavenia a reštartuje zariadenie.

ZMENIŤ HESLO

- Zadajte svoje aktuálne heslo.
- Zadajte svoje nové heslo.
- Potvrdíte svoje nové heslo.
- Stlačte tlačidlo OK.





KONFIGURÁCIA APLIKÁCIE

- Otvorte ponuku konfigurácie aplikácie Tuya.
- Zobrazíť QR kód.
- Otvorte aplikáciu Tuya Smart.
- Pridajte svoje zariadenie naskenovaním QR kódu.

Po správnom pridaní bude možné:

- prijímanie hovorov,
- náhľad obrázka,
- rozhovor s hosťami,
- diaľkové otváranie zámku.



NASTAVENIA OZNÁMENÍ APLIKÁCIE

V aplikácii Tuya:

Ja → Nastavenia →

Upozornenie na správy aplikácií

Zapnúť:

- Upozornenia zariadenia
- Systémové upozornenia
- Rodinné oznámenia







Schéma zapojenia



Podporuje 1 bránovú jednotku so 4 internými monitormi (1 až 4)

Zariadenie podporuje:

- 1 bránový panel + až 4 monitory,
- pripojenie cez PoE,
- pripojenie bez PoE,
- elektrické úderníky,
- elektromagnetické zámky,
- tlačidlo na ukončenie.

Na pripojenie sa odporúča použiť nasledujúce káble:


- CAT5E
- KAT6
- KAT6A

s drôťmi vyrobenými z čistej medi.

Štandard krimpovania káblov RJ45: **T568B** .

Poznámka: Vzdialenosť sieťového kábla od rozvádzacieho panela k prepínaču je **80 metrov** a vzdialenosť sieťového kábla od prepínača k vnútornému monitoru je **80 metrov** (celková dĺžka **160 metrov**).

Ak používate **gigabitový ethernetový prepínač bez podpory POE** , odpojte napájacie vodiče v sieťovom kábli RJ45 (4, 5, 7, 8) a pripojte iba štvorvodičový komunikačný kábel (1, 2, 3, 6), aby ste predišli poškodeniu prepínača prenosom napájania cez sieťový kábel.



Aplikácia 24V napájania – napájanie na strane interného monitora

Poznámka: Pri použití 24V napájania by vzdialenosť sieťového kábla medzi bránou a vnútorným monitorom mala byť maximálne **80 metrov** .

Čistenie a údržba

- Kryt čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie.
- Pravidelne odstraňujte prach z objektívu fotoaparátu.
- Nesmerujte prúd vody priamo na zariadenie.
- Skontrolujte stav káblov a elektrických pripojení.
- Uistite sa, že otvory pre reproduktor a mikrofón sú voľné.
- Aktualizujte softvér zariadenia, ak výrobca vydá nové verzie.
- V prípade dlhšieho nepoužívania odpojte napájanie.
- Chráňte monitor pred priamym slnečným žiarením.

Bezpečnostné tipy a pravidlá

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností či vedomostí, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú z toho vyplývajúcim rizikám.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
- Na čistenie použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Výrobok nie je určený na použitie deťmi.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Samotný výrobok a jeho príslušenstvo nie sú hračky a mali by sa uchovávať mimo dosahu detí, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu hrať, čo je nebezpečné.

-
- Chránajte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými vibráciami, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi, parami a rozpúšťadlami.
 - Nevystavujte výrobok mechanickému namáhaniu.
 - Ak bezpečná prevádzka už nie je možná, prestaňte výrobok používať a zabezpečte ho pred ďalším použitím. Bezpečná prevádzka už nie je možná, ak výrobok: - bol poškodený, - nefunguje správne, - bol dlhší čas skladovaný za nepriaznivých podmienok alebo - bol počas prepravy vystavený nadmernému namáhaniu.
 - Nepoužívajte výrobok, ak je ktorákoľvek jeho časť poškodená. Ak je poškodený kábel, nepokúšajte sa ho sami opraviť.
 - Nepoužívajte, ak je napájací kábel alebo napájací adaptér poškodený alebo ak nie je správne zapojený do zásuvky.
 - Zariadenie sami nerozoberajte.
 - Neudierajte ani nepúšťajte tento výrobok. Prestaňte ho používať, ak je poškodený pádom alebo iným mechanickým poškodením.
 - Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.
 - Pred použitím zariadenia sa uistite, že sieťové napätie zodpovedá požadovanému prevádzkovému napätiu zariadenia.
 - Inštaláciu vykonajte s odpojeným napájaním.
 - Nedotýkajte sa drôtov mokрыmi rukami.
 - Používajte iba odporúčané napájacie napätie.
 - Nezakrývajte vetracie otvory monitora.
 - Uchovávajte zariadenie mimo dosahu silných magnetických polí.
 - Dodržiavajte miestne zákony o dohľade a ochrane súkromia.
 - Ak spozorujete akúkoľvek abnormálnu prevádzku, odpojte napájanie.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Zariadenie pripájajte iba do riadne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky. Sieťové napätie sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku zariadenia/zdroja napájania.
- Dbajte na to, aby napájací kábel počas prevádzky nezmokol ani nezvlhol. Kábel ved'te tak, aby sa nepricvikol ani nepoškodil.
- Uchovávajte napájací kábel mimo dosahu horúcich povrchov.
- Nevykonávajte žiadne opravy zariadenia sami.
- Akékoľvek opravy môže vykonávať iba servis alebo kvalifikovaní odborníci.
- Pred čistením zariadenia odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo mokrom prostredí, napríklad v kúpeľni.
- Poškodenú zástrčku alebo napájací kábel nechajte okamžite opraviť kvalifikovaným odborníkom alebo servisným strediskom, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Do zariadenia nekladajte žiadne ihly ani ostré predmety.

Výstražné a informačné symboly

	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a výrobkov.
	Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc RoHS.
	Výstraha pred úrazom elektrickým prúdom! Nebezpečenstvo ohrozenia života!
	<u>LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ</u> Z environmentálnych dôvodov by sa použité elektrické a elektronické výrobky nemali likvidovať s bežným domovým odpadom, ale mali by sa likvidovať riadnym spôsobom. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate od príslušných úradov.
	<u>TIPY A INFORMÁCIE O NAKLÁDANÍ S POUŽITÝMI OBALOMI</u> Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať vo vašom miestnom recyklačnom stredisku. Použitý obalový materiál by mal byť odovzdaný na určenom mieste likvidácie odpadu, ktoré určili miestne úrady. Informácie o možnostiach recyklácie použitých výrobkov získate od miestneho úradu obce alebo mesta.

Vyhradzujeme si právo na zmeny textu, dizajnu a údajov o produktoch bez predchádzajúceho upozornenia.